

Servizi di vigilanza armata e non armata, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti speciali, raccolta e trattamento valori, gestione casse e ingressi parcheggi presso il Complesso Monumentale della Reggia di Venaria Reale e degli altri siti conferiti in gestione al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

ALLEGATO I

ELABORATO:

MANUALE DI MONITORAGGIO
IDROLOGICO

PARCHEGGIO "A" E "B" E VIABILITA' DELLA REGGIA DELLA VENARIA
REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA
Procedure operative per la gestione dell'emergenza

ISTRUZIONI OPERATIVE **PER LA** **CONTROL ROOM**

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM

Sommario

DENOMINAZIONE STAZIONI METEO	3
SOGLIE DI RIFERIMENTO PER IL MONITORAGGIO IDROLOGICO	3
INDIVIDUAZIONE ZONA DI ALLERTA.....	3
PROCEDURA PER LETTURA DEL BOLLETTINO DI ALLERTA METEOIDROLOGICA SUL SITO DI ARPA PIEMONTE	6
PROCEDURA PER LETTURA DATI IDROMETRICI E PLUVIOMETRICI DELLE STAZIONI METEO SUL SITO DI ARPA PIEMONTE.....	9
COMUNICAZIONI DA DIFFONDERE IN REGGIA ATTRAVERSO SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORO	15
SERVIZIO OPERATIVO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA DEI PARCHEGGI DELLA REGGIA NUMERI DI TELEFONO PER REPERIBILITA'	17
COMUNE DI VENARIA REALE (TO) SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE NUMERI DI TELEFONO DI RIFERIMENTO	19

DENOMINAZIONE STAZIONI METEO

SOGLIE DI RIFERIMENTO PER IL MONITORAGGIO IDROLOGICO

INDIVIDUAZIONE ZONA DI ALLERTA

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM

1) DENOMINAZIONE STAZIONI METEO - TIPOLOGIA DI RILEVAMENTO

Comune	Località Stazioni meteo	Tipologia rilevamento	Localizzazione delle stazioni all'interno delle Zona di allerta
VARISELLA (TO)	VARISELLA	PLUVIOMETRO	ZONA C
VENARIA (TO)	LA MANDRIA	PLUVIOMETRO	ZONA L
VENARIA (TO)	VENARIA CERONDA	PLUVIOMETRO + IDROMETRO	ZONA L

2) SOGLIE DI RIFERIMENTO PER IL MONITORAGGIO IDROLOGICO


IDROMETRO (VENARIA CERONDA)		
SOGLIE IDROMETRICHE	U.M.	VALORE
SOGLIA DI PREALLARME	m	1,50
Soglia stabilita per la chiusura ingresso parcheggi	m	2,00
SOGLIA DI ALLARME	m	2,20

PLUVIOMETRI (VARISELLA) (VENARIA MANDRIA) (VENARIA CERONDA)			
SOGLIE PLUVIOMETRICHE	U.M.	VALORE	
		DURATA 1 ORA	DURATA 3 ORA
SOGLIA DI ALLARME	mm	25	40

PARCHEGGIO "A" E "B" DELLA REGGIA DELLA VENARIA REALE
Procedure operative per la gestione dell'emergenza
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM

3) INDIVIDUAZIONE ZONA DI ALLERTA

Selezionando l'apposito link sul desktop o link che troverete a seguire, si accede alla pagina "Pericolo attuale rischio idrogeologico". Nella pagina in oggetto è visibile una piantina di tutto il Piemonte suddiviso per zone, dove per ogni zona è presente il livello di rischio idrogeologico.



Link: https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/mappa_pericolo/



SEGUICI SU    

Inserisci le parole da cercare... 

Territorio ▼ Temi ▼ Servizi e informazioni ▼ Bollettini Dati e Indicatori ▼ Stato Ambiente Comunicazione ▼

[Home](#) / [Bollettini](#) / Pericolo attuale rischio idrogeologico

Allerta

Pericolo

Vigilanza

Piene

Frane

Pericolo attuale rischio idrogeologico

Tabelle dei dati idrometrici

Tabelle dei dati pluviometrici

Bollettino di Aggiornamento


Cerca comune per evidenziarlo nella mappa

es. Torino

Pericolo attuale

Pericolo massimo nelle ultime 24 ore

aggiornato a lunedì 19/01/2026 11:46



IL PERICOLO ATTUALE RISCHIO IDROGEOLOGICO

riporta una reale condizione di pericolo in atto sul territorio comunale derivante da un superamento strumentale di soglie registrato dai pluviometri (entro 15 km dal comune) o dagli idrometri della rete idrografica gestita da Arpa Piemonte.

ROSSO		Numerosi o estesi effetti sul territorio
ARANCIONE		Effetti rilevanti sul territorio
GIALLO		Effetti localizzati sul territorio
VERDE		Assenza di effetti significativi prevedibili sul territorio

Aggiornamento automatico del pericolo attuale ogni **15 minuti**



ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM

PROCEDURA PER LETTURA DEL BOLLETTINO DI ALLERTA METEORIDROLOGICA SUL SITO DI ARPA PIEMONTE

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM


1) L'OPERATORE DEVE PROVVEDERE ALLA LETTURA DELLE SEGUENTI ZONA DI ALLERTA:

Zona C - Orco, Lanzo, bassa Valsusa, Sangone (TO)

ZONA L - Pianura Torinese, Collina (AL-AT-CN-TO)

2) L'OPERATORE ADDETTO AL MONITORAGGIO DEVE VERIFICARE IL BOLLETTINO DI ALLERTA METEOROLOGICA SUL SITO DI RUPAR PIEMONTE, EMESSO GIORNALMENTE ALLE ORE 13,00.

Tale operazione può essere eseguita sul computer denominato PARCHEGGI cliccando sull'icona:



In questo modo appare direttamente la schermata relativa al **BOLLETTINO ALLERTA ARPA**

L'OPERATORE ADDETTO AL MONITORAGGIO può accedere alla pagina dedicata al **BOLLETTINO ALLERTA** del sito ARPA PIEMONTE anche digitando, sul motore di ricerca di internet (tipo MODZILLA FIREFOX O GOOGLE CHROME), il seguente link:

- https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_aggiornamento.pdf ;

3) I CODICI DI ALLERTA DEL BOLLETTINO SONO I SEGUENTI:

Livello di criticità del Bollettino di allerta		Fasi operative per la gestione dell'emergenza della Procedure operative
CODICE VERDE		FASE 0 ATTENZIONE
CODICE GIALLO		FASE 1 ATTENZIONE

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM

CODICE ARANCIONE		- FASE 2 PREALLARME
CODICE ROSSO		- FASE 3 PREALLARME

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM


PROCEDURA PER LETTURA DATI IDROMETRICI E PLUVIOMETRICI DELLE STAZIONI METEO SUL SITO DI ARPA PIEMONTE

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM

PREMESSA

PER LA LETTURA DEI DATI DELLE STAZIONI METEO SEGUIRE LA PROCEDURA DEFINITA NELLA **MODALITÀ N.1.**

SE PER PROBLEMI TECNICI NON FOSSE POSSIBILE ESEGUIRE LA PROCEDURA ILLUSTRATA NELLA **MODALITÀ N.1** ESEGUIRE LE PROCEDURE ILLUSTRATE IN **MODALITÀ N.2.**



MODALITÀ N.1

Sul computer denominato **PARCHEGGI** sono stati predisposti n.2 link internet su cui è possibile consultare direttamente i dati delle tre stazioni meteo.

In particolare:

- L'IDROMETRO della Stazione VENARIA CERONDA (link Idrometri),
- IL PLUVIOMETRO delle Stazioni VARISELLA, VENARIA MANDRIA e VENARIA CERONDA (link Pluviometri)

Per verificare i dati richiesti, dopo aver cliccato sul link, inserire sulla barra di ricerca "Cerca per Stazione" i nomi sopra indicati

NELLE PAGINE SEGUENTI SONO VISUALIZZATE L'ORGANIZZAZIONE DEI TRE BROWSER SUL **COMPUTER DATI METEO**

MODALITÀ N.2

Da qualsiasi computer aprendo un browser (motore di ricerca) di Internet e digitare i seguenti Link:

per IDROMETRO della Stazione VENARIA CERONDA:

https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa_graphs/tabellalivelliidro/

per PLUVIOMETRO delle Stazioni VARISELLA, LA MANDRIA e VENARIA CERONDA:

https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa_graphs/tabellalivellipluv/

PARCHEGGIO "A" E "B" DELLA REGGIA DELLA VENARIA REALE
Procedure operative per la gestione dell'emergenza
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM

Lettura IDROMETRO

Stazione VENARIA CERONDA



SEGUICI SU

Inserisci le parole da cercare...

[Territorio](#) [Temi](#) [Servizi e informazioni](#) [Bollettini](#) [Dati e Indicatori](#) [Stato Ambiente](#) [Comunicazione](#)

Tabella Dei Livelli Idrometrici

[Home](#) / [Bollettini](#) / Tabella livelli idrometrici

Dati aggiornati al 13-01-2026 16:45

LEGENDA SUPERAMENTO SOGLIE:

SUPERAMENTO PRESOGGLIA:	Giallo
SUPERAMENTO SOGLIA GUARDIA:	Arancione
SUPERAMENTO SOGLIA PERICOLO:	Rosso

Cerca per Stazione:

Visualizza solo i superamenti ☐

Mostra 25 righe

[Copy](#) [JSON](#) [CSV](#) [Visibilità Colonne](#)

STAZIONE	BACINO	ZONA	Massimo ultime 96 h		Livello (cm)				Livello ogni 3 ore (cm) nelle ultime 24 ore				
			Data	Valore (cm)	Attuale	Presoglia	Guardia	Pericolo	18	21	0	3	6
VENARIA CERONDA (TO)	STURA DI LANZO	Piem-L	12-01-2026 06:50	74	52	190	240	300	45	36	41	48	45

Mostra da 1 a 1 su 1 voci (filtered from 113 total entries)

- 1-Individuare la stazione VENARIA CERONDA nella colonna Corso d'acqua e Sezione
- 2- effettuare la lettura del livello attuale (m)

PARCHEGGIO "A" E "B" DELLA REGGIA DELLA VENARIA REALE
Procedure operative per la gestione dell'emergenza

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM

Lettura PLUVIOMETRO

Stazione VENARIA CERONDA



SEGUICI SU

Inserisci le parole da cercare...

Territorio ▼ Temi ▼ Servizi e informazioni ▼ Bollettini Dati e Indicatori ▼ Stato Ambiente Comunicazione ▼

Tabella Dei Dati Pluviometrici

[Home](#) / [Bollettini](#) / Tabella livelli pluviometrici

Dati aggiornati al 19-01-2026 11:15

LEGENDA SUPERAMENTO SOGLIE:

SUPERAMENTO SOGLIA 2:

Arancione

SUPERAMENTO SOGLIA 1:

Giallo

Cerca per Stazione:

Visualizza solo i superamenti ☐

Mostra 25 righe

[Copy](#) [JSON](#) [CSV](#) [Visibilità Colonne ▼](#)

Stazione	Bacino	Zona	Piogge(mm) M(Massimi) S(Soglie)										Venerdì 16-01-2026	Sabato 17-01
			Ultime 24 ore								Ultime 48 ore			
			M1h	S1h	M3h	S3h	M6h	S6h	M12h	S12h	M24h	S24h		
VENARIA CERONDA (TO)	STURA DI LANZO	Piem-L	0.8	51	1.8	64	2.8	64	3	78	9.2	95	6.6	18.2

Mostra da 1 su 1 voci (filtered from 285 total entries)

Individuare le stazioni VENARIA
CERONDA nella colonna Località

Effettuare la lettura dei dati relativi a
Massimi nelle ultime 24 ore (mm)
1 ora e 3 ore (mm)

PARCHEGGIO "A" E "B" DELLA REGGIA DELLA VENARIA REALE
Procedure operative per la gestione dell'emergenza
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM

Lettura PLUVIOMETRO

Stazione LA MANDRIA



SEGUICI SU    

Inserisci le parole da cercare... 

Territorio ▼ Temi ▼ Servizi e informazioni ▼ Bollettini Dati e Indicatori ▼ Stato Ambiente Comunicazione ▼

Tabella Dei Dati Pluviometrici

[Home](#) / [Bollettini](#) / Tabella livelli pluviometrici

Dati aggiornati al 19-01-2026 11:15

LEGENDA SUPERAMENTO SOGLIE:

SUPERAMENTO SOGLIA 2:

 Arancione

SUPERAMENTO SOGLIA 1:

 Giallo

Cerca per Stazione:

Visualizza solo i superamenti ☐

Mostra 25 righe

[Copy](#) [JSON](#) [CSV](#) [Visibilità Colonne](#)

Stazione	Bacino	Zona	Piogge(mm) M(Massimi) S(Soglie)										Venerdì 16-01-2026	Sabato 17-01
			Ultime 24 ore						Ultime 48 ore					
M1h	S1h	M3h	S3h	M6h	S6h	M12h	S12h	M24h	S24h					
LA MANDRIA (TO)	STURA DI LANZO	Piem-L	1.4	54	2.4	76	3	76	3.2	97	9.6	125	6.8	18.6

Mostra da 1 a 1 su 1 voci (filtered from 285 total entries)

Individuare le stazioni LA
MANDRIA nella colonna Località

Effettuare la lettura dei dati relativi a
Massimi nelle ultime 24 ore (mm)
1 ora e 3 ore (mm)

PARCHEGGIO "A" E "B" DELLA REGGIA DELLA VENARIA REALE
Procedure operative per la gestione dell'emergenza
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM

Lettura PLUVIOMETRO

Stazione VARISELLA



SEGUICI SU

Inserisci le parole da cercare...

Territorio ▼ Temi ▼ Servizi e informazioni ▼ Bollettini Dati e Indicatori ▼ Stato Ambiente Comunicazione ▼

Tabella Dei Dati Pluviometrici

[Home](#) / [Bollettini](#) / Tabella livelli pluviometrici

Dati aggiornati al 19-01-2026 11:15

LEGENDA SUPERAMENTO SOGLIE:

SUPERAMENTO SOGLIA 2: Arancione

SUPERAMENTO SOGLIA 1: Giallo

Cerca per Stazione:

Visualizza solo i superamenti ☐

Mostra 25 righe

[Copy](#) [JSON](#) [CSV](#) [Visibilità Colonne ▼](#)

Stazione	Bacino	Zona	Piogge(mm) M(Massimi) S(Soglie)										Venerdì 16-01-2026	Sabato 17-01
			Ultime 24 ore								Ultime 48 ore			
			M1h	S1h	M3h	S3h	M6h	S6h	M12h	S12h	M24h	S24h		
VARISELLA (TO)	STURA DI LANZO	Piem-C	1	64	2.2	96	3.2	96	3.4	127	13.6	169	8	20.8

Mostra da 1 a 1 su 1 voci (filtered from 285 total entries)

Individuare le stazioni
VARISELLA nella colonna
Località

Effettuare la lettura dei dati relativi a
Massimi nelle ultime 24 ore (mm)
1 ora e 3 ore (mm)

COMUNICAZIONI DA DIFFONDERE IN REGGIA ATTRAVERSO SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORO

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM

NELLE AZIONI PREVISTE NELLA **FASE 3 - ALLARME** - DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE, E SOTTOFASE 3.2 (NELL'ORARIO DI APERTURA DEI PARCHEGGI), E' PREVISTA LA SEGUENTE AZIONE:

L'OPERATORE ADDETTO AL MONITORAGGIO deve, secondo le indicazioni impartite COORDINATORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA, avvisare, attraverso il sistema audio (autoparlanti) presente nella Reggia, i visitatori sulla situazione di ALLARME e sui comportamenti da tenere e azioni da eseguire:

- AVVISO 1 rimozione immediata dei mezzi dai parcheggi,
- AVVISO 2 avvisare del pericolo e richiedere ai visitatori di mantenersi lontano dall'area dei parcheggi.

SI RIPORTA QUI DI SEGUITO IL TESTO DEI DUE AVVISI IN ITALIANO E IN INGLESE

AVVISO 1

Attenzione per favore.

Per motivi di sicurezza i proprietari delle autovetture parcheggiate nel parcheggio A e B sono pregati di recarsi IMMEDIATAMENTE presso i parcheggi per rimuovere l'autovettura. Sul posto è presente personale incaricato che darà indicazioni alle quali attenersi scrupolosamente.

Your Attention Please.

For safety reasons the owners of the vehicles parked in the car parks A and B are requested to move their vehicles out IMMEDIATELY. Our staff is available on site and will provide the safety instructions that need to be followed. Thank you.

AVVISO 2

Attenzione per favore.

Per motivi di sicurezza causa rischio esondazione, tutti i visitatori devono tenersi lontano dall'area dei parcheggi A e B e dal parco Basso. Non è possibile pertanto rimuovere le autovetture dai parcheggi A e B.

For safety reasons related to the possibility of flooding, all visitors are requested to keep out of the area of the car parks A and B and the Lower Park. At the moment vehicles cannot be moved out of the car parks A and B. Thank you for your cooperation.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM

SERVIZIO OPERATIVO DI
GESTIONE DELL'EMERGENZA DEI
PARCHEGGI DELLA REGGIA

NUMERI DI
TELEFONO PER
REPERIBILITA'

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM

NUMERI DI TELEFONO PER REPERIBILITA'

GESTIONE DELL'EMERGENZA DEI PARCHEGGI DELLA REGGIA			
Ruolo	Nominativo	Numero telefono	E-mail
Responsabile dei parcheggi	Responsabile	-	-
Coordinatori del Servizio per la gestione delle emergenze dei parcheggi	Coordinatore 1	-	-
	Coordinatore 2	-	-
	Coordinatore 3	-	-
	Coordinatore 4	-	-
	NOTA BENE: L'OPERATORE DELLA CONTROL ROOM DEVE CONTATTARE, PER OGNI COMUNICAZIONE, IL COORDINATORE IN SERVIZIO DI REPERIBILITA'		
Operatori addestrati a gestire l'emergenza nei parcheggi (personale della Venaria Reale e/o altro personale espressamente incaricato)	Operatore 1	-	-
	Operatore 2	-	-
	Operatore 3	-	-
	Operatore 4	-	-
	Operatore 5	-	-
	Operatore 6	-	-
	Operatore 7	-	-
	Operatore 8	-	-
	Operatore 9	-	-
	Operatore 10	-	-
	Operatore 11	-	-
	Operatore 12	-	-

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM

COMUNE DI VENARIA REALE (TO)
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
NUMERI DI TELEFONO DI
RIFERIMENTO

PARCHEGGIO "A" E "B" DELLA REGGIA DELLA VENARIA REALE
Procedure operative per la gestione dell'emergenza

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONTROL ROOM

COMUNE DI VENARIA REALE (TO)

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Il numero di riferimento del Servizio di Protezione Civile del Comune di Venaria Reale (TO) da contattare per comunicazioni relativi a quanto previsto nelle PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DEI PARCHEGGI è il seguente:

- Centrale Operativa Polizia Municipale- Pronto Intervento: ---

In caso non fosse attivo il numero della Centrale Operativa Polizia Municipale contattare i seguenti numeri:

- Personale Polizia Municipale Reperibile:
 - N° -,
 - N° -
 - N° -